

# FORME M iramar

- 53852 ASSIETTE DE PRESENTATION MIRAMAR Ø 28,6 cm  
*Display plate Ø 11,3" / Teller flach / Plato llano*
- 52463 ASSIETTE PL 2 MIRAMAR Ø 25,8 cm  
*Dinner plate Ø 10,2" / Teller flach / Plato llano*
- 52275 ASSIETTE PL 3 MIRAMAR Ø 23,9 cm  
*Dinner plate Ø 9,4" / Teller flach / Plato llano*
- 52301 ASSIETTE PL 7 MIRAMAR Ø 20 cm  
*Dessert plate Ø 7,9" / Teller flach / Plato llano*
- 52312 ASSIETTE PL 8 MIRAMAR Ø 17 cm  
*Dessert plate Ø 6,9" / Teller flach / Plato llano*
- 40234 ASSIETTE PL 9 MIRAMAR Ø 14,5 cm  
*Dessert plate Ø 5,7" / Teller flach / Plato llano*
- 52286 ASSIETTE CREUSE N° 3 MIRAMAR Ø 21,7 cm  
*Soup plate Ø 8,5" / Teller tief / Plato hondo*
- 54681 SALADIER N° 0 MIRAMAR Ø 23,5 cm / 275 cl  
*Salad bowl 93 oz / Salatschüssel rund stapelbar / Ensaladera*
- 52570 SALADIER N° 1 MIRAMAR Ø 17 cm / 95 cl  
*Salad bowl 32 oz / Salatschüssel rund stapelbar / Ensaladera*
- 52323 SALADIER N° 2 MIRAMAR Ø 15 cm / 60 cl  
*Salad bowl 20 oz / Salatschüssel rund stapelbar / Ensaladera*
- 52334 SALADIER N° 3 MIRAMAR Ø 13 cm / 33 cl  
*Salad bowl 11 oz / Salatschüssel rund stapelbar / Ensaladera*
- 52603 CENDRIER MIRAMAR Ø 10,5 cm  
*Ashtray 4,1" / Ascher rund stapelbar / Cenicero redondo*
- 52581 COQUETIER MIRAMAR Ø 5 cm / 5 cl  
*Egg cup 1,7 oz / Eierbecher / Huevera*
- 52592 COUPELLE MIRAMAR Ø 8,2 cm / 7,5 cl  
*Small cup 2,5 oz / Schälchen rund stapelbar / Platillo hondo*
- 52500 CREMIER N° 2 MIRAMAR 60 cl  
*Milk jug 20,3 oz / Milchkanne / Lechera*
- 52555 CREMIER N° 3 MIRAMAR 26 cl  
*Milk jug 8,8 oz / Milchkanne / Lechera*
- 52452 CREMIER N° 4 MIRAMAR 14 cl  
*Milk jug 4,7 oz / Milchkanne / Lechera*
- 52474 CAFETIERE GM N° 2 MIRAMAR 62 cl  
*Coffee pot 21 oz / Kaffeekanne / Cafetera*
- 52485 CAFETIERE PM N° 3 MIRAMAR 27 cl  
*Coffee pot 9,1 oz / Kaffeekanne / Cafetera*
- 55123 SUCRIER MIRAMAR 39 cl  
*Sugar bowl 13,2 oz / Zuckerdose / Azucarera*
- 52441 THEIERE GM N° 2 MIRAMAR 58 cl  
*Teapot 19,6 oz / Teekanne / Tetera*
- 52496 THEIERE PM N° 3 MIRAMAR 37 cl  
*Teapot 12,5 oz / Teekanne / Tetera*
- 52415 TASSE DEJEUNER EMPILABLE MIRAMAR 28 cl  
*Breakfast cup (stackable) 9,5 oz  
Frühstück Tasse Obere stapelbar / Taza desayuno apilable*
- 44656 SOUCOUBE DEJEUNER OSLO Ø 16 cm  
*Saucer: breakfast-tea cups Ø 6,3"  
Untertasse für Frühstück und Tee Tasse  
Platillo desayuno (pequeña o grande)*
- 52382 TASSE THE EMPILABLE MIRAMAR 16 cl  
*Tea cup (stackable) 5,4 oz  
Kaffee/Tee Tasse Obere stapelbar / Taza Té apilable*
- 44623 SOUCOUBE THE OSLO Ø 13,6 cm  
*Tea saucer Ø 5,35" / Untertasse für Kaffee Tasse / Platillo Té*
- 52356 TASSE CAFE EMPILABLE MIRAMAR 9 cl  
*Coffee cup (stackable) 3 oz  
Moka Tasse Obere stapelbar / Taza café apilable*
- 52360 SOUCOUBE CAFE MIRAMAR Ø 12,2 cm  
*Coffee saucer Ø 4,7"  
Untertasse für Moka Tasse / Platillo café*

