



FORME **O**slo

- 44450 ASSIETTE PL 3 OSLO 24,5 x 23,5 cm
Dinner plate 9,6" x 9,2" / Teller flach / Plato llano
- 44472 ASSIETTE PL 4 OSLO 22 x 21,2 cm
Dinner plate 8,7" x 8,3" / Teller flach / Plato llano
- 44494 ASSIETTE PL 7 OSLO 18,8 x 18 cm
Dessert plate 7,4" x 7,1" / Teller flach / Plato llano
- 44461 ASSIETTE CR 4 OSLO 22 x 21,2 cm
Soup plate 8,7" x 8,3" / Teller tief / Plato hondo
- 46955 ASSIETTE CR 8 OSLO 18,8 x 18 cm
Soup plate 7,4" x 7,1" / Teller tief / Plato hondo
- 44505 ASSIETTE CR 9 OSLO 15 x 14,2 cm
Soup plate 5,9" x 5,6" / Teller tief / Plato hondo
- 50061 ASSIETTE CR 10 OSLO 13,2 x 12,6 cm
Soup plate 5,2" x 5" / Teller tief / Plato hondo
- 60738 BOL / SALADIER CARRE OSLO Ø 18 cm / 100 cl
*Square salad bowl Ø 7,1" - 33,3 oz
Schale quadratisch / Ensaladera cuadrada*
- 59603 BOL CARRE GM OSLO 16 x 15,3 cm / 60 cl
*Bowl (square) large 6,5" x 6" - 20,3 oz
Schale quadratisch / Bol cuadrado grande*
- 59592 BOL CARRE PM OSLO 13,8 x 13 cm / 40 cl
*Bowl (square) small 5,4" x 5,1" - 13,5 oz
Schale quadratisch / Bol cuadrado pequeño*
- 60710 BOL / COUPELLE CARREE OSLO Ø 10 cm / 17 cl
*Small cup Ø 3,9" - 5,7 oz
Schälchen rund stapelbar / Platillo hondo*
- 44645 TASSE DEJEUNER GM OSLO 28 cl
*Breakfast cup 9,5 oz (stackable)
Frühstück Tasse Obere stapelbar / Taza desayuno grande*
- 44656 SOUCOUPE DEJEUNER OSLO Ø 16 cm
*Saucer: breakfast-tea cups Ø 6,3"
Untertasse für Frühstück und Tee Tasse
Platillo desayuno (pequeña o grande)*
- 44922 TASSE DEJEUNER PM OSLO 20 cl
*Tea cup large 6,8 oz (stackable)
Tee Tasse Obere stapelbar / Taza desayuno pequeña*
- 44930 SOUCOUPE DEJEUNER PM & GM OSLO Ø 15 cm
*Saucer: breakfast-tea cups Ø 5,1"
Untertasse für Frühstück und Tee Tasse
Platillo desayuno (pequeña o grande)*
- 61823 MUG OSLO 28 cl
Mug 10,5 oz
- 44612 TASSE THE OSLO 15 cl
*Tea cup small 5,1 oz (stack. Ø 3,1")
Kaffee Tasse Obere stapelbar / Taza té*
- 44623 SOUCOUPE THE OSLO Ø 13,6 cm
Tea saucer Ø 5,35" / Untertasse für Kaffee Tasse / Platillo té
- 44929 TASSE CAPUCCINO OSLO Ø 14 cl
*Capuccino cup 4,7oz (stack. Ø 2,6")
Capuccino Tasse Obere stapelbar / Taza Capuccino*
- 44931 SOUCOUPE CAPUCCINO OSLO Ø 13 cm
*Capuccino saucer Ø 5,11"
Untertasse für Capuccino Tasse / Platillo Capuccino*
- 44586 TASSE CAFE OSLO 9 cl
*Coffee cup 3 oz (stackable)
Moka Tasse Obere stapelbar / Taza café 9*
- 44590 SOUCOUPE CAFE OSLO Ø 12,3 cm
*Coffee saucer Ø 4,84"
Untertasse für Moka Tasse / Platillo café*
- 48801 PLAT GARNI OSLO 31,5 x 18 cm
*Rectangular dish 12,4" x 7,1" / Platte rechteckig 31,5 x 18 cm
Fuente rectangular 31,5 x 18 cm*



"D'inspiration carrée, une ligne adaptée au service sur plateau"

